

**Lenzolit Bauchemie GmbH**Am Bahndamm 6  
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**  
**10/04****Bau- und Fliesenkleber****Zum frostsicheren Verkleben von Wand- und Bodenbelägen aus Keramik, Mosaik, Naturstein usw., Isoliermaterial wie Glasfaserplatten und Hartschaum****Untergründe**

Fertigteile aus Schwer- und Leichtbeton, Gasbeton, planes Mauerwerk, Zementputz, Kalkzementputz.

**Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein; stark saugende Untergründe grundieren mit Tiefengrund, Dispersionsanstriche restlos abbeizen. Leimfarbe abwaschen. Unebenheiten im Untergrund können durch nacheinander aufzutragende Schichten Kleber von 1 cm bis zu 5 cm ausgeglichen werden.

**Zubereitung des Materials**

25 kg Kleber mit 6-7 Liter Wasser anrühren und ca. 15 Minuten ziehen lassen.

Das Material ist richtig eingestellt, wenn es nicht von der Kelle abläuft. Angesetzter Kleber bleibt ca. 5 Stunden verarbeitungsfähig.

**Verkleben von Wand- und Bodenbelägen aus Keramik und Isoliermaterial**

Zur Verklebung von Wand- und Bodenbelägen, Kleber mit der Glättkelle auf den Untergrund auftragen und mit einer Zahnkelle abkämmen. Die Größe der Zahnung ist abhängig von der Fliesenrückseite. Mindestens 65% der Fliesenrückseite muss mit Kleber benetzt sein. Hierdurch wird die Stärke der Klebeschicht einheitlich. Jeweils soviel Kleber aufziehen, wie in ca. 20 Minuten belegt werden kann. Die Beläge gut anklopfen. Korrekturmöglichkeit besteht innerhalb ¼ Stunde.

Bei Befestigung von Isoliermaterial je nach Stärke und Größe der Platten Punkt- oder Streifenverklebung vornehmen. Hierbei ist der Kleber mindestens 5 mm dick auf das zu verlegende Material aufzutragen.

**Verbrauch**

2 – 3 kg pro qm

**Technische Beratung**Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!  
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619