

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
03/05**Flex-Mittelbettkleber****für Innen und Außen, für Wand- und Bodenfliesen, Marmor,
Klinker und Riemchen, Mörtelgruppe III****Anwendungsbereich**

Flex-Mittelbettkleber ist ein hydraulisch abbindender Klebe/Verlegemörtel, entsprechend den Anforderungen der EN 12004 C 2 E. Anwendbar an keramische, großformatige Fliesen, Platten, Naturstein, Spaltklinker, Cotto, für Kleberdicken von 5 – 15 mm, Unebenheiten des Untergrundes und Toleranzen des Belages können ausgeglichen werden, flexibel auch für Heizstriche.

Eigenschaften

- Kunststoffvergütet
- standfest
- wasserfest
- frostsicher

Untergründe

Untergrund von Fett- und Ölresten befreien, Farbanstriche entfernen. Stark saugende, absinkende

kritische Untergründe mit Lenzolit Tiefengrund grundieren. Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein. Für feuchte Untergründe geeignet. Glatte Untergründe mit Lenzolit Kombi Kontakt vorgrundieren.

Verarbeitung

Flex-Mittelbettkleber (30 kg) mit ca. 5-7 l sauberen Wasser unter kräftigem Rühren mischen, bis ein knollenfreier dick-pastöser Klebemörtel entsteht. 10 Min. reifen lassen und nochmals kurz aufrühren. Nur soviel Klebemörtel anmischen wie binnen 3 Stunden verarbeitet werden kann. Bei kritischen Untergründen wie Anhydrit-, Gasasphalt-, Heizstrich, wasserfeste Spannplatten empfehlen wir zur Erhöhung der Klebekraft und als Spannungsausgleich Flexibel+ Dichtzusatz beizumischen. Den Kleber mit Glättkelle aufziehen und mit Zahnpachtel durchkämmen. Nicht mehr Klebemörtel auftragen, wie binnen 20 Min. Fliesen eingelegt werden können. Zum Verarbeiten von Gasbetonsteinen Kleber steif plastisch einstellen. Nicht unter +5°C und bei direkter Wärmeeinstrahlung verarbeiten.

Lenzolit Flex-Mittelbettkleber ist frostsicher, wasserfest und nicht brennbar.

Hinweis

Grundsätzlich ist durch Probe zu prüfen, ob nach Eindrücken der Fliese ins Klebebett mindestens 75% der Fliesenrückseite mit Kleber bedeckt ist. Wenn nicht, Zahnkelle mit größerer Zahnung wählen. Kritische Untergründe wie Anhydrit-, Gasasphalt-, Heizstriche, Spannplatten (festverschraubt) müssen mit Lenzolit Tiefengrund vorgrundiert werden.

Verbrauch

je nach Untergrund 1,4 kg pro mm Kleberbett und m²

Lieferform

30 kg Sack

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619