



lenzolit

Profiflex Fliesenkleber

Anwendung

Hydraulisch abbindender hochkunststoffvergüteter Klebemörtel für das Handwerk zum Verkleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Klinker, Riemchen, Steinzeug, Feinsteinzeug, Marmor, Leichtbauplatten, Naturstein und Dämmstoffplatten für Innen und Außen im Dünnbettverfahren innen und außen. Profiflex ist frostsicher, wasserfest und flexibel. Spezieller Klebemörtel für Heizestriche auf Zement und Anhydritbasis.

Untergrund und Vorbereitung

Fett- und Ölreste entfernen, alte Anstriche entfernen oder aufräumen, absandende, starksaugende und kritische Untergründe wie z.B. Heizestriche und Gipsputze mit Tiefengrund vorgrundieren.

Verarbeitung

Profiflex (25 kg) mit ca. 5-6 l sauberem Wasser unter kräftigem Rühren mischen, bis ein knollenfreier dick-pastöser Klebemörtel entsteht. 10 Min reifen lassen und nochmals kurz aufrühren. Nur soviel Klebemörtel anmischen wie binnen 3 Stunden verarbeitet werden kann.

Klebemörtel mit Traufel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und mit Zahnkelle durchkämmen. Nicht mehr Klebemörtel auftragen, wie binnen 25 Min. Fliesen eingelegt werden können. Die Fliesen mit schiebender Bewegung in das Klebebett eindrücken und anklopfen.

Hinweis

Grundsätzlich ist durch Probe zu prüfen, ob nach Eindrücken der Fliese ins Klebebett mindestens 75 % der Fliesenrückseite mit Kleber bedeckt ist. Wenn nicht, Zahnkelle mit größerer Zahnung wählen.

Estriche mit Fußbodenheizung müssen vollständig durchgetrocknet (4-5 Wochen alt), und mindestens einmal beheizt worden sein. Profiflex auf abgekühltem unbeheiztem Estrich verarbeiten.

Verbrauch

ca. 2 - 3 kg/m²

Technische Beratung

Telefon: 038792 98621 Fax: 038792 98619

Unbedingt bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Handhabung/Gesundheit

Giscode ZP 1

Entsorgung/Umweltschutz

EAK-NR. 31607

25 kg netto

Lenzolit Bauchemie GmbH
Qualitätsbaustoffe seit 1990
Am Bahndamm 6
19309 Lenzen