

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
01/05**Schamotte Feuerfest-Mörtel****Feuerfestmörtel zum Vermauern und Reparieren von Herden, Öfen, Kaminen, offenen Kaminen und Grillkaminen. Für außen und innen.****Anwendung**

- zur Ausmauerung von Feuerstellen und Heizgaszügen
- zum Vermauern von feuerfesten Steinen
- zum Einsetzen von Wandfüßern
- zum Ausbessern kleinerer Schäden an feuerfesten Auskleidungen
- zum Vermauern und Reparieren von Herden, Öfen, Kaminen, offenen Kaminen und Grillkaminen

Eigenschaften

- hitzebeständig bis 1000 °C
- auf gebräuchliche Schamottsteine abgestimmtes Wärmedehnungsverhalten
- witterungs- und frostbeständig
- ausgezeichnete Haftung
- leichte Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Beim Mauern Schamottsteine o.ä. saugfähige Steine vornässen.

Verarbeitung

Feuerfestmörtel ist mit sauberem Wasser zu einer plastischen, geschmeidigen Masse anzurühren. Das Wasser ist dem trockenen Mörtel zuzufügen und nicht umgekehrt. Es ist darauf zu achten, dass nur saubere Gefäße und Werkzeuge benutzt werden. Wird das Material zur Vermauerung von feuerfesten Steinen verwendet, ist der Beutelinhalt mit 0,4 bis 0,5 l Wasser anzurühren. Bei Verwendung als Flickmasse für kleinere Schadstellen ist der Wasserbedarf auf 0,3 bis 0,4 l zu reduzieren. Nie mehr Mörtel anrühren, als in einer Stunde verarbeitet werden kann. Bei nicht zu schnellem Anheizen kann schon nach 12 Stunden, ansonsten nach 24 Stunden die gemauerte, reparierte Stelle in Betrieb genommen werden. Das frische Mauerwerk ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Steintemperaturen unter +5°C.

Lieferform

25 kg, 5 kg, 1 kg

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 038792-98621 Fax 038792-98619