

lenzolit

Universal-Fliesenkleber

Anwendungsbereich

Hydraulisch abbindender Klebemörtel zur Verklebung von keramischen Fliesen, Platten, Riemchen, Steinwolle- und Styropordämmstoffplatten. Auch geeignet als Dünnbettmörtel für Porenbeton-, Kalksandstein- und Ziegelplansteine. Geeignet für Wand- und Bodenverlegung im Innen-, Außen- und Nassraumbereich.

Zusammensetzung

Genormte Bindemittel nach DIN 1164, hochwertige Zugelassene Füllstoffe, Zuschlagstoffe nach DIN 4226 mit ausgewählter Sieblinie sowie Additive zur Verbesserung und Wasserretention.

Untergrund und Vorbereitung

Geeignete Untergründe sind Beton, Zement- und Kalkzementputze, Zementestriche, planes Mauerwerk. Untergründe müssen eben, fest, sauber, tragfähig und trennmittelfrei sein. Alte Farbanstriche sind aufzurauen, ggf. zu entfernen. Unebene Untergründe mit Lenzolit Bodenspachtel oder Lenzolit Wandspachtel ausgleichen. Anhydrit- und Magnesia-Estrich unbedingt mit Lenzolit Tiefengrund grundieren. Glatte dichte Untergründe, alte Fliesenbeläge, Spanplatten und alte Farbanstriche mit Lenzolit Kombikontakt grundieren. Bei der Verarbeitung auf Spanplatten Lenzolit Haftemulsion beimischen.

Verarbeitung

Sackinhalt (25 kg) mit ca. 6 l sauberem Wasser in einem sauberen Gefäß so lange mischen bis ein homogener plastischer Klebemörtel entsteht. Nach ca. 10 Min. Reifezeit wiederum kurz aufrühren und auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Tropzeit ca. 4 Stunden. Den Kleber mit Glättkeile gleichmäßig auf den Untergrund aufziehen, danach mit Zahnsachtel durchkämmen. Nur soviel Kleber aufziehen, wie binnen 15 Minuten Fliesen gelegt werden können. Durch Probeeinlegen ist zu prüfen, ob mind. 75 % der Fliesenrückseite mit Klebemörtel benetzt sind. Ist dies nicht der Fall, muss eine Größere Zahnung des Zahnsachtels gewählt werden. Die Fliesen mit leicht schiebender Bewegung in das Kleberbett satt einlegen und anklöpfen. Hohlstellen, insbesondere bei unebenem Untergrund, sind mit Kleber aufzufüllen.

Hinweis

Die Beläge dürfen erst nach 48 Stunden (bei +20° C und 60 % rL) verfugt und belastet werden. Bei Temperaturen unter +5° C und auf gefrorenem Untergrund darf nicht geklebt werden. Frische Beläge sind 48 Stunden vor Sonneneinstrahlung, Frost und Regen zu schützen.

Verbrauch

ca. 2-3 kg/m²

Technische Beratung

Telefon: 038792 98621 Fax: 038792 98619

Abfallschlüsselnummer 31607

25 kg netto