

Lenzolit Bauchemie GmbHAm Bahndamm 6
19309 Lenzen**PRODUKTINFORMATION**
03/05**Unterstopf- und Quellmörtel****Schnellhärtend und sulfatbeständig****Untergrund und Vorbereitung**

Durch geeignete Verfahren so vorbereiten, dass er sauber, tragfähig, haftungsfördernd und frei von trennend wirkenden Substanzen ist. Untergrund vor Verarbeitung mindestens 6 Stunden vor Nass. Erforderliche Schalungen formstabil und dicht befestigen.

Verarbeitung

Ca. 2/3 Anmachwasser in Zwangsmischer füllen. Unter grünlichem mischen Trockenmörtel nach zugeben. Restliches Anmachwasser zur KonsistenzEinstellung zugeben. Solange mischen bis klumpenfreier Mörtel entsteht, mindestens jedoch 5 Minuten. Quellmörtel direkt oder durch Trichter nur von einer Seite oder Ecke einfüllen.

Nachbehandlung

Freiliegende Frischmörtelflächen sofort nach dem Einbau gegen zu schnelles Austrocknen schützen.
Geeignete Maßnahmen: Feuchthalten, Abdecken mit Folie
Bei Frostgefahr heizen oder wärmedämmende Maßnahmen vorsehen.

Verbrauch2,00 kg / dm²**Lieferform**

25 kg Sack

Technische Beratung

Bei kritischen Bedingungen unbedingt Beratung anfordern!
Telefon 03792-98621 Fax 038792-98619